

Legge til et allerede registrert produkt

For å legge til et allerede registrert produkt må du ha en myGarmin konto. Se ”Hvordan lage en myGarmin konto” veiledningen på vår hjemmeside under spørsmål og svar for hvordan opprette en myGarmin konto.

Når du har logget inn på din myGarmin konto vil du se dette skjermbildet:

The screenshot shows the myGarmin website interface. At the top, there is a navigation bar with the GARMIN logo and links for 'What's New | Company | Products | Support | Shop | MyGarmin'. Below this, there are links for 'minKonto' and 'Logg ut'. The main content area is titled 'myGarmin™ Tjenester' and contains several service sections: 'Produktregistrering' (Product Registration), 'MapSource® Unlock' (highlighted with a red circle), 'Fartsboksabonnement' (Speedbook Subscription), and 'Garmin Mobile™ for BlackBerry®'. On the right side, there are two panels: 'Mine registrerte produkter' (My registered products) showing 'Du har ingen registrerte produkter' (You have no registered products), and 'Customize myGarmin' with a 'Select a Market' dropdown menu. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 1996-2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries | Privacy Statement | Terms of Use'.

Klikk på linken som heter MapSource Unlock. Linken er markert med en rød ring i bildet over. Etter at du har klikket på linken vil du se følgende skjermbilde:

Mapsource opplåsing

I følge vårt register er de første gang du går gjennom opplåsingsprosessen via myGarmin Vennligst velg linken til høyre for å skrive inn koden du ønsker å låse opp eller som du har fra tidligere opplåsinger. [legg til kode](#)

City Navigator oppdater - [trykk her](#)

BlueChart oppdater - [trykk her](#)

Kan jeg bruke Unlock Wizard som er på CD platen istedenfor denne hjemmesiden til å låse opp mine kart? Ja, mange av våre kart CDer inneholder nå Unlock wizard for at opplåsingsprosedyren skal bli enklere. Når du har motatt din CD, installer den på din PC og følg instruksjonene. Når du er ferdig vil Unlock wizard automatisk installere din kode slik at du kan se og overføre kartene til din Garmin GPS.

Ytterligere opplåsingsinformasjon

Kart Oppdaterer:

Berettiget for en kartoppdatering? De registrert minst berettiget produkt for denne alternativt være anvendelig.

[Klikker Her](#) bestille Deres skive.

[legg til kode](#)

For å legge til produktet ditt må du klikke på linken "legg til kode" som er markert med en rød ring i bildet over. Etter at du har klikket på denne linken vil du se dette skjermbildet:

Mapsource opplåsing



Kode

[neste](#)

[Kanseller](#)

I feltet hvor det står kode skal du skrive inn koden som medfulgte produktet. Det er to forskjellige lapper som kan ha koder:

- Gul lapp: Medfølger på GPSer som har ferdig installerte kart fra produsent. Eksempler på slike GPSer er: Nüvi 310, Streetpilot c550, Zumo 550 m.fl.
- Hvit/svart lapp: Medfølger på kartprodukter som er kjøpt utenom GPSen. Eksempler på slike produkter er: Bluechart på CD, veikart over Nord-Amerika på CD m.fl.

Når du har skrevet inn riktig kode trykker du på neste. Du vil nå komme til et nytt skjermbilde med informasjon om produktet, samt informasjon over hvilken person GPSen tidligere har blitt registrert på. Vær sikker på at denne informasjonen er korrekt før du trykker neste. Etter at du har trykket neste har du overført det registrerte produktet over på din myGarmin konto.