

Når du har fylt ut brukernavnet og passordet vil du komme til denne siden:



myGarmin™ Tjenester

Produktregistrering

Registrer den nye Garmin-enheten og motta de siste produktoppdateringene, nyheter og spesialtilbud. [Hvorfor registrere?](#)

MapSource® Unlock

Lås opp ditt kartprodukt.

Fartsboksabonnement

Prøv eller abonner på en fartsboksdatabase for den compatible Garmin-enheten.

Garmin Mobile™ for BlackBerry®

Purchase or activate a Garmin Mobile™ for BlackBerry® subscription.

Mine registrerte produkter

Du har ingen registrerte produkter

Customize myGarmin

Select a Market

Øverst i høyre hjørne har du en link til innstillingene for din konto. Hvis du klikker på denne linken vil du se denne siden:



minKonto

Endre adresse

Endre adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Endre innstillinger

Endre passord og språkpreferanse.

Denne siden gir deg tilgang til å endre de personlige innstillingene du ønsker å endre eller oppdatere.

Hvis du går tilbake til hovedsiden kan du velge MapSource Unlock. Denne linken gir deg mulighet til å se alle enhetene du har registrert opp til nå. Du må selvfølgelig legge til registreringskoder for å se enheter her, men når du har lagt til alle kodene du har vil du se alle enhetene du har. Dette er bildet du vil se:



[Hjem](#) | [minKonto](#) | [Logg ut](#)

Mapsource opplåsing

nuvi 360, Atlantic

Unit ID (Finner du i
menyen under
System på GPSen)

10451393

3188947864

Mapsource produkt

City Navigator Europe NT v9 Deluxe Unlock

Område

City Navigator Europe NT v9, Deluxe All Regions, Sept. 06

Kode

Unlock Update

TKVCFWQ

Kode for opplåsing

Dato for opplåsing

TFVQ9WGLEW9EXHDBS9EFCAD5B

Jan 04, 2007

Opplåste enheter

nuvi 360, Atlantic

[Utløs ekstra opplåsingskupong](#)

[Låse opp ekstra GARMIN-enhet](#)

[Kjøp et ekstra område](#)


Kart Oppdaterer:

Berettiget for en kartoppdatering? De registrert minst berettiget produkt for denne alternativt være anvendelig.

[Klikker Her](#) bestille Deres skive.

Assosier en annen kode med din
[myGarmin konto: [legg til kode](#)]

Den andre linken som er på forsiden er "Produktregistrering". Denne linken gjør at du kan registrere enheter ved å bruke registrerings koden. Etter at du har trykket på linken kommer du til dette bildet:



[Hjem](#) | [minKonto](#) | [Logg ut](#)

Produktregistrering

Velg Garmin-enheten du vil registrere.

- Garmin-enhet eller -tilbehør
- MapSource-programvare på CD (kjøpes separat)
- Forhåndsprogrammert minnebrikke

[tilbake](#)


[neste](#)

Legg merke til at du har her 3 valg.

- Garmin-enhet eller –tilbehør skal du velge hvis du har kjøpt en GPS enhet.
- MapSource-programvare på CD (kjøpes separat) skal du velge hvis du har kjøpt et kartområde på CD. Eksempler på dette er sjøkart og veikart over land utenfor Europa.
- Forhåndsprogrammert minnebrikke skal du velge hvis du har kjøpt en micro-SD brikke, SD brikker eller Garmin brikke med kart på fra forhandleren.

Velg det alternativet som gjelder for ditt produkt.

Garmin-enhet eller –tilbehør:

 [What's New](#) | [Company](#) | [Products](#) | [Support](#) | [Shop](#) | [MyGarmin](#)

[Hjem](#) | [minKonto](#) | [Logg ut](#)

Produktregistrering - Detaljer

* Serial Number

Hvor finner jeg serienummeret?

*Kjøpsdato

Forhandler

Hvis produktet ikke har et serienummer (for eksempel eTrex-enheten), velger du produktet fra listen nedenfor.

Copyright © 1996-2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries | [Privacy Statement](#) | [Terms of Use](#)

Fyll ut feltene med de korrekte opplysningene og trykk på neste.

Det vil da komme opp informasjon om hvilket produkt du prøver å registrere. Hvis dette er korrekt er det bare å trykke på neste.

Hvis enheten din ikke har ferdigprogrammerte kart er du nå ferdig med registreringen.

Hvis enheten din har ferdigprogrammerte kart vil du nå komme til neste skjermbilde.

Skriv inn registreringskode

Registreringskoden fulgte med produktesken på et gult ark som ser slik ut:



*Registreringskode

Her må du fylle ut registreringskoden som står skrevet på det gule arket som medfulgte produktet. Etter at du har fylt ut denne koden trykker du på neste. Du har nå registrert produktet ditt.

MapSource-programvare på CD (kjøpes separat)

For brukere i Norge er ikke dette valget mye brukt. Det gjelder bare hvis du har kjøpt MapSource, Trip & Waypoint Manager eller MapSource, World Map CD.

Fyll ut feltene med korrekt informasjon og trykk på neste.

Du vil nå se detaljene rundt produktet du registrerer. Hvis alt er korrekt trykker du på neste. Du har nå registrert produktet ditt.

Forhåndsprogrammert minnebrikke

Her registrerer du en minnebrikke med ferdig programmerte kartdata fra Garmin. Velg typen minnebrikke du har kjøpt og fyll ut feltene med korrekt informasjon.

Når du har fylt ut alle feltene korrekt trykker du på neste. Du vil nå se detaljene rundt produktet du registrerer. Hvis alt er korrekt trykker du på neste. Du har nå registrert produktet ditt.

Hvordan registrere Bluechart kjøpt på CD?

For å registrere Bluechart kjøpt på CD må du gå inn på MapSource Unlock og trykke på legg til kode som vist i bildet nedenfor:



[Hjem](#) | [minKonto](#) | [Logg ut](#)

Mapsource opplåsing

I følge vårt register er de første gang du går gjennom opplåsingsprosessen via myGarmin Vennligst velg linken til høyre for å skrive inn koden du ønsker å låse opp eller som du har fra tidligere opplåsinger. [legg til kode](#)

City Navigator oppdater - [trykk her](#)

BlueChart oppdater - [trykk her](#)

Kan jeg bruke Unlock Wizard som er på CD platen istedenfor denne hjemmesiden til å låse opp mine kart? Ja, mange av våre kart CDer inneholder nå Unlock wizard for at opplåsingsprosedyren skal bli enklere. Når du har motatt din CD, installer den på din PC og følg instruksjonene. Når du er ferdig vil Unlock wizard automatisk installere din kode slik at du kan se og overføre kartene til din Garmin GPS.

[Ytterligere opplåsingsinformasjon](#)

Kart Oppdaterer:

Berettiget for en kartoppdatering? De registrert minst berettiget produkt for denne alternativ være anvendelig.

[Klikker Her](#) bestille Deres skive.

[legg til kode](#)

Du vil da se dette skjermbildet:

The screenshot shows the Garmin website's 'Mapsource oppløsing' (MapSource unlock) page. At the top, there is a navigation bar with the Garmin logo and links for 'What's New', 'Company', 'Products', 'Support', 'Shop', and 'MyGarmin'. On the right side, there are links for 'Hjem', 'minKonto', and 'Logg ut'. The main heading is 'Mapsource oppløsing'. Below this, there are two images: a 'MapSource™ unlock certificate' and a yellow 'IMPORTANT! UNLOCK CODE ENCLOSED (English)' card. The certificate contains instructions and a 'Coupon Code' of '12345678'. The yellow card contains a 'Registration Code : A123BCD' and a barcode. Below the images, there is a text input field labeled 'Kode' and two buttons: 'neste' and 'Kanseller'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 1996-2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries | Privacy Statement | Terms of Use'.

Fyll ut kupong koden som står på lappen som medfulgte Bluechart Cden. Denne lappen ser ut som lappen til venstre på bildet ovenfor. Etter at du har skrevet inn riktig kode trykker du på neste. Du vil da få opp et oversiktskart hvor du velger hvilken region du vil låse opp. OBS! Du vil kun kunne låse opp ett område og etter at du har valgt ut området du vil låse opp får du ikke valgt et annet, så vær sikker på at du velger riktig område.

MERK!

Valgene Fartsboksabonnement og Garmin Mobile – For BlackBerry er ikke tilgjengelige for Norge. Vi vil oppdatere dette informasjonsskrivet når det blir tilgjengelig.

For fartsbokvarsling kan dere se vår hjemmeside www.belanor.no og under punktet POI Loader.